

Combiné téléphonique



Afficheur et touches afficheur

Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.



Icone renvoi : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi.

Casque branché.

Mode silence activé.

Touches afficheur : l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.



Rendez-vous programmé.



Poste verrouillé.

Navigation



Touche OK : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.



Navigateur Gauche-Droit : permet de passer d'une page à une autre.



Navigateur Haut-Bas : permet de défiler le contenu d'une page.



Touche Retour/Sortie : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

Pages d'accueil



Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.


Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.

Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...


Présentation des appels




Appel entrant.



Communication en cours.



Appel en attente.



Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.

Navigateur Gauche-Droit : permet de consulter les appels.
Touche OK : permet de prendre l'appel consulté.

Touches de fonction et touches programmables



Touche Information : pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".



Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie : le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



Touche "Bis" : pour rappeler le dernier numéro émis.




Touche programmable (Touches f1 et f2) : le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

Personnaliser votre poste

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page **Menu**.

Modifier votre mot de passe

Menu



accéder à la page "menu"



suivre les instructions affichées à l'écran

Verrouiller / Déverrouiller votre poste

Menu



accéder à la page "menu"

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider



Régler votre sonnerie

Menu



accéder à la page "menu"



configurer la sonnerie (mélodie, volume, mode,...) en suivant les instructions affichées à l'écran

Régler le contraste de votre écran (Alcatel 4038)

Menu



accéder à la page "menu"



OU



augmenter ou diminuer le contraste

changer le contraste par appuis successifs

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page "Info".



Accéder à la page **Info** à l'aide du navigateur.

Etablir un appel



décrocher

OU



mains libres

OU



touche d'appel
programmée

OU



numéroter
directement



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel



décrocher

OU



mains libres

OU



appuyer sur la touche associée à l'icône
"appel entrant"


Rappeler



rappel du dernier numéro

Faire une demande de rappel sur poste occupé

votre correspondant est occupé



raccrocher

Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



suivre les instructions
affichées à l'écran

appuyer sur la touche associée à
"consultation des messages vocaux
ou texte"



3GV19001AAB010447

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



appuyer sur la touche associée
au renvoi à programmer
(immédiat, messagerie, ne pas
déranger, ...)



composer le
numéro du
destinataire



appuyer sur la touche ok
si la programmation n'est
pas automatiquement
enregistrée

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale



appuyer sur la touche
associée au "renvoi sur
messagerie"



appuyer sur la touche ok si la
programmation n'est pas
automatiquement enregistrée

A votre retour, annuler tous les renvois



appuyer sur la touche associée à
"annulation ou désactivation du
renvoi"



si nécessaire, confirmer
l'annulation du renvoi

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom



saisir les
premières lettres
du nom



sélectionner le nom dans
la liste proposée



appeler votre
correspondant



sélectionner le nom dans
la liste proposée



appeler votre
correspondant

Programmer vos touches d'appel

Perso



suivre les instructions
affichées à l'écran

appuyer sur une touche d'appel ou une touche
programmable (f1 ou f2) soit directement soit par
l'intermédiaire de la touche **i**

Appeler par touches d'appels programmées

Perso



accéder à la page
"perso" à l'aide
du navigateur



rechercher votre
correspondant parmi les
touches d'appels programmées




appeler le correspondant
de votre choix

En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



vous êtes en
communication



activer "fv"

OU



Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



numéroter
directement

OU



numéroter

le premier
correspondant est mis
en attente

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste
destinataire



Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



converser à trois



annuler la conférence et
reprendre votre premier
correspondant



raccrocher avec
tous vos
correspondants

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Alcatel 4038, 4039 ou 4068 raccordés à un système Alcatel OmniPCX Office ou Alcatel OmniPCX Enterprise. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste 4038/4068 (poste IP) ou 4039 (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants.

L'écouteur du combiné peut attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille. Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système ou de l'activation d'une clé logicielle.

Pays CE : Nous, Alcatel Business Systems, déclarons que le produit Alcatel 4038, 4039 ou 4068 est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.

Alcatel 4068

Cet appareil utilise un spectre de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble des pays de la CE. Le spectre de fréquences peut être partagé par d'autres applications et son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communications Commission). Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés (FCC pour les Etats-Unis).

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Copyright© Alcatel Business Systems 2004. Tous droits réservés.